

Clipsystem zur unsichtbaren Leistenbefestigung

HOCOclipstar.



D

- 1a/1b** Bohrloch mit Stift anzeichnen (bei Montage mit HOCOfinish Karton unterlegen) Im Abstand von 25 – 50 cm weitere Bohrlöcher anzeichnen.
- 2** Loch mit Bohrer Ø 6 mm bohren
- 3** Dübel in das Bohrloch einsetzen
- 4a/4b** Clip mit Schraube befestigen. Schraubkopf muss bündig abschließen
- 5** Gegebenenfalls Kabel verlegen
- 6** Sockelleiste von oben aufstecken

GB

- 1a/1b** Mark the bore holes with pencil (in case of mounting together with HOCOfinish supplied cardboard has to placed under the clip. Mark further bore holes at a distance of 25 – 50 cm.
- 2** Drill a hole through with drill (6mm diameter)
- 3** Insert plug
- 4a/4b** Fasten clip with screw, screw head must close flush
- 5** Where applicable lay cable
- 6** Place skirting board on top

